

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione e Carico Massimo

Alimentazione elettrica	110-230 V $\pm$ 10% 50 / 60Hz CA 24-60 V DC
Carico massimo per canale	10 A / 230 V, 50 / 60Hz

Conforme alle norme UE

✓ Direttiva RE 2014/53 / UE	✓ EMC 2004/108 / WE
✓ RoHS2 2011/65 / UE	✓ LVD 2014/35 / UE

Altre caratteristiche tecniche

Potenza del segnale radio:	1mW
Protocollo radio:	WiFi 802.11 b / g / n
Frequenza:	2400 - 2500 MHz;
Range (a seconda della costruzione ocale):	fino a 50 m all'aperto / fino a 30 m in ambienti chiusi
Dimensioni (AxLxL):	41 x 36 x 17 mm
Consumo elettrico:	<1 W



ATTENZIONE!

Prima di installare / montare il dispositivo assicurarsi che la rete sia spenta (interruttori abbassati).

Compatibile con:



Smart



WiFi

Con BitBee Controllo Luci Duo puoi gestire due gruppi luci o porzioni d'impianto manualmente o con l'app MyBees, leggere i consumi in tempo reale e visualizzare lo storico statistico.

Installazione e configurazione facile, veloce e sicura

Gestisci le tue luci con un solo click

Informazioni tecniche

✓ Controllo tramite WiFi da telefono cellulare e PC.



ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Il montaggio del dispositivo sulla rete elettrica deve essere eseguito con cautela.



ATTENZIONE! Non consentire ai bambini di giocare con il pulsante / interruttore collegato al dispositivo. Tenere i dispositivi per il controllo remoto di BitBee (telefoni cellulari, tablet, PC) lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'installazione



ATTENZIONE! Pericolo di elettrocuzione. Il montaggio / installazione del dispositivo deve essere eseguito da una persona qualificata (elettricista).



ATTENZIONE! Pericolo di elettrocuzione. Anche quando il dispositivo è spento, è possibile avere tensione attraverso i suoi morsetti. Ogni cambiamento nella connessione dei morsetti deve essere effettuato dopo aver verificato che tutta l'alimentazione locale sia spenta / scollegata.



ATTENZIONE! Non collegare il dispositivo ad apparecchi che superano il carico massimo indicato!



ATTENZIONE! Collegare il dispositivo solo nel modo indicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e / o lesioni.



ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione, leggi attentamente la documentazione allegata. La mancata osservanza delle procedure raccomandate potrebbe portare a malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione della legge. Microbees non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione o funzionamento errati di questo dispositivo.



ATTENZIONE! Utilizzare il dispositivo solo con la rete elettrica e gli apparecchi che rispettano tutte le normative applicabili. Un cortocircuito nella rete elettrica o a qualsiasi apparecchio collegato al dispositivo può danneggiarlo.



ATTENZIONE! Collegare il dispositivo solo nel modo indicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e / o lesioni.



RACCOMANDAZIONE: Il dispositivo può essere collegato a e può controllare i circuiti elettrici e gli apparecchi solo se conformi agli standard ed alle norme di sicurezza vigenti.



RACCOMANDAZIONE: Il dispositivo può essere collegato con cavi unipolari solidi con una resistenza termica all'isolamento non inferiore al PVC T105°C




Montaggio


Come sostituire un semplice Relay con il nostro BitBee.

Esempio:

L'uscita A2 del Relay, va sostituito con l'uscita SW01 del BitBee.



A2 > SW1
A1 > L
4 > 01
2 > 02
N necessita Neutro



Legenda Relay

A2 Int/Pulsante
A1 Fase
4 Output1
2 Output2

Legenda BitBee

L Ingresso linea (110-230 V CA)
N Ingresso neutro (110-230 V CA)
+ Ingresso positivo (24-60 V CC)
SW1 Interruttore 1
(ingresso che controlla 01)
01 Uscita 1




Mybees ti dà l'opportunità di controllare e regolare tutti i dispositivi Bitbee da qualsiasi parte del mondo. Hai solo bisogno di una connessione Internet e della nostra app mobile, installata sul tuo smartphone o tablet.

Installazione e configurazione APP BitBee


1) Sezione Dispositivi

Accedi e registrati all'app Mybees tramite email, facebook o google, in piccoli passi. Dopo aver effettuato l'accesso vai nella sezione dispositivi e clicca "Aggiungi dispositivo", oppure clicca l'icona con il simbolo "+" nella home.



2) Seleziona il Bitbee da configurare

Dopo aver selezionato "Aggiungi dispositivo" nella sezione Dispositivi, devi selezionare il bitbee che vuoi configurare.



3) Collegamento Bitbee alla corrente

Per un corretto funzionamento dei dispositivi che fanno parte della famiglia Bitbee, bisogna collegarli ad una fonte di corrente.




4) Collegamento alla rete Bee

Vai nella sezione wifi del tuo smartphone e collega il tuo telefonino alla rete wifi che inizia con Bee, poi ritorna sull'app. *Per gli Android l'associazione alla rete Bee è automatica.



5) Collega il Bitbee alla tua rete wifi

Dopo aver trovato la rete wifi che inizia con Bee ed averla collegata, ritorna sull'app e collega il Bitbee alla tua rete wifi di casa.



6) Configurazione eseguita!

Perfetto, l'ultimo passaggio è stato eseguito e la configurazione è avvenuta con successo, da questo punto in poi puoi gestire il tuo Bitbee singolarmente, tramite automazioni e stanze.

